

GEBRAUCHSANWEISUNG

STAPELSTUHL EUROVISION

Art.: SSP-EUROT-2-SZ



Gestell

Stahl, pulverbeschichtet oder verchromt

Stahlprofil: Ø oval 30 x 15 x 1,2 mm

Stahlrohr: Ø 18 x 1,25 mm

Sitz und Rückenlehne

Schaumstoffpolsterung mit schwer entflammbarem Stoffbezug oder Kunstlederbezug

Technische Daten



81 cm



53 cm



55 cm



46 cm



47 cm



43 cm



5,8 kg



120 kg



12 Stühle



Hinweis:


Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.

Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen.


Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.

Stofffarben schwer entflammbar


(100.000 Scheuertouren)




Blau




Grau




Schwarz



Weinrot




Grün




Rot

Kunstleder


(wasserabweisend!)



Blau



Braun



Gelb



Grau



Grün



Rot




Schwarz



Weiß

Gestellfarbe



Schwarz



Aluminium



Chrom

Wichtige Hinweise:

Anwendung:

- Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.
- Stellen Sie den Stuhl auf einen ebenen rutschfesten Untergrund. Der Stuhl darf nicht wackeln!
- Der Stuhl ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert.
- Er dient ausschließlich als Sitzgelegenheit und darf nicht als Steighilfe benutzt werden.
- Beachten Sie die zulässige Tragkraft, sowie die max. Stapelbarkeit.
- Stapeln Sie die Stühle vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Setzen Sie sich nicht auf gestapelte Stühle!

Pflegehinweise:

Polsterung:

- Die Polster können bei leichten Verschmutzungen abgesaugt oder vorsichtig abgebürstet werden.
- Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt es sich, ein mildes Reinigungsmittel mit einem feuchten Schwamm zu benutzen. Testen Sie Ihr Reinigungsmittel zuvor an einer unauffälligen Stelle.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

Gestell:

- Bei leichten Verschmutzungen das Gestell mit einem Staubtuch, bei stärkeren Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch (evtl. mit mildem Reinigungsmittel) abwischen. Mit trockenem Tuch nachwischen.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel!

Sicherheitshinweise:

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht Verschluckungs- und Erstickenungsgefahr!
- Halten Sie Kleinkinder vom Produkt entfernt oder beaufsichtigen Sie diese bei der Nutzung. Es besteht Verletzungsgefahr!

Entsorgung:

Verpackungsmaterial, sowie ausgediente Möbel können beim regionalen Recyclinghof abgegeben werden.